



FICHE SERVOS ET MOTEUR

1 - Installation des servos

Passer les fils des servos dans le puits menant au logement récepteur. Puis coller les servos têtes en bas, voir schéma ci dessous. On peut cacher ces servos à l'aide des feuilles d'EPP livrées dans le sachet d'accessoires.



2 - Installation du moteur

- Coller le support bois sur le nez.
- Visser le moteur sur le support et passer le fil du contrôleur dans le puits menant au logement du récepteur.

